# Gemy®

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# Смарт-телевизор Gemy GTV0001



# Дистанционное управление



(1) POWER Нажмите кнопку, чтобы включить телевизор. (2) INFO Нажмите кнопку, чтобы увидеть информацию (пр.: номер канала, частота РС) в правом верхнем углу экрана. (3) ZOOM Нажмите кнопку, чтобы увеличить изображение. (4) MUTE Нажмите кнопку, чтобы выключить звук, или включить его обратно. (5) P. MODE Нажмите кнопку, чтобы включить режим изображения. (6) S. MODE Нажмите кнопку, чтобы включить режим звука. (7) SLEEP Нажмите кнопку, чтобы установить время сна. (8) FAV Нажмите кнопку, чтобы открыть список любимых каналов. (9) EXIT Нажмите кнопку, чтобы выйти из меню OSD. (10) TIMESHIFT В режиме TV, зажмите кнопку на 3 минуты для автоматического поиска канала. (11) ◀► ▲▼ Кнопки меню для навигации: влево, вправо, вверх, вниз. (12) SOURCE Нажмите кнопку, чтобы выбрать источник сигнала, например TV, SV или другой канал. (13) MENU Нажмите кнопку, чтобы включить OSD меню или вернуться к предыдущему меню. (14) 0-9 Цифровые кнопки для выбора канала. (15) SOUND Нажмите кнопку, чтобы отрегулировать громкость звука. (16) CH В режиме TV, нажмите кнопку, чтобы выбрать следующий или предыдущий канал. В OSD режиме, нажмите кнопку, чтобы выбрать следующее или предыдущее меню. (17) PG.UP Нажмите кнопку, чтобы попасть на предыдущую страницу. (18) PG.DOWN Нажмите кнопку, чтобы попасть на следующую страницу. (19) **HOME** В режиме USB, нажмите кнопку, чтобы вернуться к первой USB странице. (20) USB

#### Нажмите кнопку, чтобы перейти в режим USB.

----

#### Источник сигнала



Нажмите кнопку SOURCE, чтобы включить меню источника сигнала (INPUT SOURCE). Выберите соответствующий источник сигнала и нажмите кнопку SELECT: OK. Нажмите CONFIRM для подтверждения источника сигнала.

### Меню ТV



Нажмите кнопку MENU, чтобы включить меню. Используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ, чтобы выбрать необходимые настройки. Нажмите кнопку ВПРАВО, чтобы ввести необходимые настройки.

## Изображение



#### Ж Picture mode (Режим изображения)

Выберите меню изображения с помощью кнопок ВЛЕВО и ВПРАВО, нажмите кнопку ОК для следующей операции. Выберите необходимую опцию с помощью кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ. Можно выбрать стандартный/ мягкий/лёгкий/пользовательский режим.

#### Ж Color temperature (Температура цвета)

Пользуясь такой же навигацией, выберите температуру цвета, затем измените настройки с помощью кнопок ВЛЕВО и ВПРАВО. Температура цвета может быть холодной, естественной, тёплой, пользовательской. Вrightness, contrast, color, hue, sharpness, back light (Яркость, контраст, оттенок, сатурация, чёткость, подсветка)

В пользовательском режиме изображения Вы можете настроить яркость, контраст, оттенок, сатурацию, чёткость и подсветку, используя кнопки со стрелками.



#### 🗯 Sound mode (Режим звука)

Выберите режим звука, используя кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ, нажмите SOUND MODE. Используйте кнопки ВЛЕВО и ВПРАВО для выбора режима музыка/кино/ движение/пользовательский.

#### **ж** Equalizer (Эквалайзер)

Выберите EQUALIZER с помощью кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ, нажмите ОК. Высможете отрегулировать низкие и высокие частоты звука.

### Канал

#### # AVC, Surround sound (объёмный звук)

Выберите автоматическоий контроль громкости звука (AVC). Активируйте автоматический контроль звука режимом ON, деактивируйте режимом OFF. Этот метод также подходит для регуляции объёмного звука.



#### 💥 Auto tuning (Автонастройка)



Выберите опцию AUTO TUNING под кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ. Затем нажмите кнопку OK, и автонастройка начнётся.

#### Ж Manual tuning (Ручная настройка)



Для ручной настройки канала, выберите место, где сохранится канал (STORE TO). Вы также можете выбрать цвет и формат звука. С помощью стрелок, выберите SEARCH, чтобы начать поиск. Отрегулируйте частоту (FREQUENCY) до желаемой с помощью кнопок ВЛЕВО и ВПРАВО.

#### Ж Program edit (Редактирование программ)

Выберите SIGNAL INFORMATION и нажмите кнопку OK, чтобы попасть в следующий интерфейс и увидеть силу сигнала.

# Настройки



#### **Ж** Menu Time (Меню время)

Нажмите MENU DISPLAY TIME, чтобы выбрать время отключения экрана. С помощью кнопок ВЛЕВО и ВПРАВО, его можно установить на 5 секунд, 10 секунд, 15 секунд, 20 секунд, 30 секунд.

#### # CEC Subtitles (Субтитры, HDMI-CEC)

Выберите опцию с помощью кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ, затем активируйте или деактивируйте субтитры с помощью кнопок ВЛЕВО и ВПРАВО.

#### **Ж** Restore to default (Сбросить настройки)

Выберите эту опцию, используя кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ, чтобы сбросить настройки, и нажмите ОК. В новом окне, подтвердите или отмените сброс настроек. В случае подтверждения, телевизор перезагрузится и изначальные настройки восстановятся. В случае отмены, Вы вернётесь в меню интерфейса.

# Настройка времени



#### 🗯 Date, time (Дата, время)

Они автоматически настраиваются, когда есть сигнал. Их невозможно настроить вручную.

#### 💥 Sleep time (Спящий режим)

Доступно множество спящих режимов.

# Родительский контроль





Выберите LOCK SYSTEM с помощью кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ. Затем активируйте функцию блокировки с помощью кнопок ВЛЕВО и ВПРАВО. Исхолный пароль 0000. Для изменения пароля, выберите SET PASSWORD, затем введите старый пароль и новый пароль. Повторно введите новый пароль. Если оба введенных пароля совпадают, Вы удачно установили новый пароль. Для скрытия нежелательных программ, нажмите BLOCK PROGRAM и введите номер канала.

# Медиа



# Изображение



С помощью кнопок BBEPX и BHИЗ, выберите иконку "изображение". Нажмите кнопку CONFIRM для подтверждения. Нажмите на подходящую папку и нажмите CONFIRM, чтобы открыть её. Выберите желаемое изображение и нажмите CONFIRM, чтобы открыть его. Манипуляции с изображением можно произвести с помощью кнопок BЛЕВО и ВПРАВО.

- 1 (Изображение 1): (Отобразить предыдущее изображение)
- 2 (Изображение 2): (Откурыть изображение)
- 3 (Изображение 3): (Отобразить следующее изображение)
- 4 (Изображение 4): (Увеличить изображение)
- 5 (Изображение 5): (Уменьшить изображение)
- 6 (Изображение 6): (Повернуть изображение против часовой стрелки)
- 7 (Изображение 7): (Повернуть изображение по часовой стрелкке)

# Музыка



Используя кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ, выберите иконку «песня». Нажмите кнопку CONFIRM. Затем нажмите на желаемую папку, нажмите кнопку CONFIRM, чтобы её открыть. После выбора песни, нажмите кнопку CONFIRM, чтобы ее открыть. Вы можете произвести некоторые манипуляции с помощью кнопок ВЛЕВО и ВПРАВО.

- 8 (Изображение 8): (Отобразить общую информацию об изображении)
- 9 (Изображение 9): (Установить изображение на рабочий стол)
- 10 (Изображение 10): (Воспроизвести предыдущую песню)
- 11 (Изображение 11): (Остановить песню)
- 12 (Изображение 12): (Воспроизвести следующую песню)
- 13 (Изображение 13): (Зациклить)
- 14 (Изображение 14): (Показать композиции)
- 15 (Изображение 15): (Показать общие сведения о музыке)



С помощью кнопок BBEPX и BHИЗ, выберите иконку «видео». Нажмите кнопку CONFIRM, чтобы подтвердить свой выбор. Затем нажмите на желаемую папку, нажмите кнопку CONFIRM, чтобы её открыть. После выбора видео, нажмите кнопку CONFIRM, чтобы его открыть. Вы можете произвести некоторые манипуляции с помощью кнопок ВЛЕВО и ВПРАВО.

- 16 (Изображение 16): (Воспроизвести предыдущий фильм)
- 17 (Изображение 17): (Увеличить скорость воспроизведения)
- 18 (Изображение 18): (Остановить фильм)
- 19 (Изображение 19): (Перемотать фильм)
- 20 (Изображение 20): (Воспроизвести следующий фильм)
- 21 (Изображение 21): (Показать время)
- 22 (Изображение 22): (Показать субтитры)
- 23 (Изображение 23): (Показать общие сведения о фильме)

# Андроид

### Домашняя страница





(Домашняя страница может быть разделена на две части. Одна часть – традиционный TV портал, галерея приложений и ваших любимых приложений. В верхнем правом углу будет отображаться сеть и состояние SD-карты. Другая часть – панель управления; нажатие на нужную иконку отправит вас в магазин приложений, браузер, приложения, настройки или медиа.)

# Настройки

🔅 Wi-Fi	Late I	ON	63	+	
WIRELESS & NETWORKS	solid snake				
💎 Wi-Fi	Secured with WPA/WPA2				
<ul> <li>↔ Ethernet</li> </ul>	zero Secured with WPA2			1	
More	BigBoss Secured with WPA2			6	
M Sound	DK_Wifi9 Secured with WP4/WPA2 (WPS available)			-	
O Display	wifi123 Secured with WPA2			-	
E Storage	12345678			-	
PERSONAL	erfanyemu Secured with WPA/WPA2			1	
A Language & input	TP-LINK_2.4GHz_FF2AE1			-	

(Выберите изображение настройки и нажмите ОК, чтобы появился интерфейс настроек андроида.)

# Беспроводной интернет и сети

### (Wi-Fi)

🔯 Wi-Fi	CH4	<b>()</b> + i
WIRELESS & NETWORKS	solid snake	52
💎 Wi-Fi	Secured with WPA/WPA2	
↔ Ethernet	Zero Secured with WPA2	6
More	BigBoss Secured with WPA2	1
DEVICE	DK WIED	
📢 Sound	Secured with WPA/WPA2 (WPS available)	<b>1</b>
O Display	wifi123 Secured with WPA2	
Storage	12345678	
🛃 Apps	Secured with WPA2	
PERSONAL	erfanyemu Secured with WPA/WPA2	<b>1</b>
A Language & input	TP-LINK_2.4GHz_FF2AE1	-

(Выберите «беспроводная связь» и нажмите ОК, чтобы ее открыть. Если Wi-Fi передача включена, Вы увидите список Wi-Fi сетей. Если Вы хотите воспользоваться одной из них, введите правильный пароль. Нажмите « + », чтобы добавить Wi-Fi сеть)

### (Ethernet)

WIRELESS & NETWORKS     IP address None       ♥ Wi-Fi     None       C→> Ethernet     Ethernet MAC address 00:30:1b:32:d1:ab       More     Proxy & IP settings       DEVICE     PPPoE settings Disconnected
♥ Wi-Fi     None       €thernet     MAC address       00:30:1b:32:d1:ab     00:30:1b:32:d1:ab       More     Proxy & IP settings       DEVICE     PPPoE settings       Ø Sound     PPPoE settings
C+→ Ethernet     Ethernet MAC address 00:30:1b:32:d1:ab       More     Proxy & IP settings       DEVICE     PPPoE settings Disconnected
More Proxy & IP settings DEVICE PPPoE settings Disconnected
DEVICE PPPOE settings Disconnected
Sound Disconnected
O Display
E Storage
Apps
PERSONAL
A Language & input

(После подключения кабеля, система отобразит IP-адрес, и вы сможете получить доступ в Интернет)

### (Точка доступа)

WIRELESS & NETWORKS	Portable botenot	
♥ Wi-Fi	Portable Hotspor	
↔ Ethernet	VPN	
More		
DEVICE		
4 Sound		
O Display		
Storage		
Apps		
PERSONAL		
A Language & input		

(Переносные точки доступа и VPN находятся во вкладке «more». Переносная точка доступа способна передавать беспроводной LAN сигнал через Wi-Fi и обеспечивать другие локальные девайсы беспроводным подключением к интернет (WLAN).)

# Устройство

### (Звук)

Q. Sound		
WIRELESS & NETWORKS	Volumes	
♥ Wi-Fi		
	SYSTEM	
ethernet	Default notification sound	
More	None	
DEVICE	Press sounds	
4 Sound	AUDIO SETTINGS	
O Display	High Voice	
Charana	34	
Storage	Low Voice	
Apps	50	
PERSONAL	Audio Balance	
-		
Language & input	Digital Audio Output	

(В разделе «звук» Вы можете настроить громкость, сигнал уведомления, горячую клавишу для сигнала уведомления, а также другие параметры аудио.)

### (Экран)

🔅 Display		
WIRELESS & NETWORKS	Wallpaper	
♥ Wi-Fi		
↔→ Ethernet	Auto-rotate screen	¥
More_	Daydream	
DEVICE		
M Sound	Font size Normal	
O Display	Cast screen	
Storage	VIDEO SETTINGS	
🖻 Apps	Contrast	
PERSONAL		
A Language & input	Color 50	

### (Память)



(В разделе «Storage» показано количество свободной и используемой памяти SD-карты.)

### (Приложения)



(В разделе «Apps» показаны все приложения, устанавливающиеся приложения, активные приложения.)

# Персонализация

### (Язык и метод ввода)

🔯 Language & input		
Display	Language English	
Storage	Spell checker	1
PERSONAL	Personal dictionary	
A Language & input	KEYBOARD & INPUT METHODS	
D Backup & reset	Default 中文 · 谷歐拼音輸入法	
ACCOUNTS	Android Keyboard (AOSP)	ᅶ
+ Add account	English (US)	-** L
SYSTEM	谷歌拼音输入法	耳
O Date & time	PHYSICAL KEYBOARD	
🖐 Accessibility	MCE IR Keyboard/Mouse (ir)	

(Выберите язык, раскладку и метод ввода. Если вы их не настроите, они останутся заводскими.)

#### (Сброс и восстановление)

🕽 Backup & reset		
O Display	BACKUP & RESTORE	
Ulsplay	Back up my data	
Storage	Back up app data, Wi-Fi passwords, and other settings to Google servers	
Apps		
PERSONAL		
The second se		
Language & input		
Backup & reset	PERSONAL DATA	
ACCOUNTS	Factory data reset Erases all data on TV	
+ Add account		
SYSTEM		
🛇 Date & time		
Accessibility		

(В разделе «Backup and Reset» Вы можете сбросить настройки устройства до заводских. После этого все данные на телевизоре будут удалены. Для обновления системы.)

# Система

### (Дата и время)

E Storage	Automatic TV date & time Use TV stream time	
Personal	Automatic date & time Use network-provided time	×
A Language & input		
Backup & reset  ACCOUNTS		
+ Add account	Select time zone GMT+05:30, India Standard Time	
SYSTEM	Lise 24-hour format	
🕥 Date & time	1:00 PM	
🐇 Accessibility	Choose date format 12/31/1970	
About TV		

(В разделе «Date and Time» Вы можете настроить время, дату, часовой пояс, формат времени и календаря. Вы также можете установить дату и время через сеть.)

### (О телевизоре)

	SYSTEM & UPDATE	
Storage	Local System Update	
🖻 Apps	Please insert contains (update_signed_zip) OTA package upgrade	of U disk, and then
PERSONAL	System Update Remind	
A Language & input	Enable	
D Backup & reset	Auto Remind System Update System Update Enable	×
ACCOUNTS	Auto Download System Update	
+ Add account	System Update Disable	
SYSTEM	Check System Version 1.1.20160822.200356	
③ Date & time	OTHER	
🖐 Accessibility	Model number not found_Mon, 22-08-2016 20:05:43	
About TV	Device Memory	

(В разделе «About TV» Вы можете просмотреть и установить обновления операционной системы (ОТА). Вы также можете просмотреть модель, версию андроида CPU (процессор), серийный номер.)