# abber

# ЕДИНЫЙ ДОКУМЕНТ ИЗДЕЛИЯ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗЕРКАЛА С LED-ПОДСВЕТКОЙ

- Технический паспорт
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
- Гарантийный талон





### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗЕРКАЛА С LED-ПОДСВЕТКОЙ

1. Общие сведения и устройство зеркала с Led-подсветкой

Зеркало с подсветкой предназначено для подключения к электрической сети напряжением 220В/50Гц. На обратной стороне зеркала смонтирован декоративный пластиковый корпус, по контуру или внутри которого установлен Led-светильник. Питание светильника осуществляется от электрической сети 220В через блок питания постоянного напряжения 12В, который закреплен внутри корпуса зеркала. Зеркало оснащается: Сенсорным выключателем\*,ИК-датчиком на взмах руки\*, Механической клавишей-выключателем\*. (\*зависит от модели)

#### 2. Технические характеристики

 - Led-лента:
 12B

 Постоянное напряжение
 9,6 Bт/м

 Мощность
 Тс 6000 К

 Цветовая температура
 2835 SMD Led

Тип светодиодов

**- Блок питания:** 220B – 50/60 Гц

Входное напряжение питания 12B Выходное напряжение 24-60 Вт

Мощность

3. Комплектность.


- зеркало 1шт;
- блок питания -1 шт (встроено);
- Выключатель -1 шт (встроено);
- руководство по эксплуатации 1шт.
- светильник LED (LED лента) 1шт (встроено);
- крепление зеркала (кронштейн с крюком) 2 шт;
- \* Светильник является неотъемлемой частью зеркала, может быть использован только с тем изделием, с которым поставляется:

# 4. Требования безопасности.

Установку зеркала с подсветкой следует поручить квалифицированному специалисту. Установку и обслуживание светильника производить только при отключении его от электрической сети. Необходимо предохранять зеркало от ударов и падений. Запрещается эксплуатация зеркала с led-подсветкой с поврежденным корпусом.

5. Подготовка к работе и включение светильника.

Установите зеркало на месте эксплуатации с помощью монтажных крюков, которые идут в комплекте с зеркалом. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку сети переменного тока.



Для моделей с сенсорным выключателем: прикоснитесь пальцем к светящейся области сенсорного выключателя. Если сенсорный выключатель имеет функцию плавного диммирования (\*зависит от модели) с запоминанием последнего значения - короткие касания светящейся области включают/выключают подсветку, длительное касание меняет яркость свечения.

Для моделей с ИК-датчиком: выключатель ИК-датчик срабатывает на взмах руки. Когда объект (рука) появляется в зоне обнаружения первый раз, лампа включается; в следующий раз при появлении объекта в зоне обнаружения лампа выключается. Расстояние срабатывания датчика 5 см.





#### 6. Уход за изделием.

Зеркало следует регулярно чистить, не допуская возникновения больших и стойких загрязнений. Для ухода за зеркалом следует использовать специальную чистящую жидкость для стекла. Лучше всего чистить зеркало мягкой тканью, которая не оставляет на поверхности стекла волокон (микрофибра). Нельзя поливать зеркало и распылять чистящие средства непосредственно на зеркало. Зеркало с led-подсветкой во время чистки следует отключить от электрической сети.

#### 7. Утилизация.

Светильник не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы утилизируется в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

#### 8. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня продажи торгующей организацией. В случае обнаружения неисправности до истечения гарантийного срока при соблюдении правил установки и эксплуатации следует обращаться в торгующую организацию, продавшую этот товар. При этом необходимо предъявить товар, товарный чек и руководство по эксплуатации с датой продажи и штампом торгующей организации, продавшей изделие. Товар подлежит замене только при возврате полной комплектации.

ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется:

- на изделие, имеющее механические повреждения;
- в случаях несоблюдения правил эксплуатации;
- в случаях внесения покупателем технических изменений в конструкцию зеркала.

#### 9. Свидетельство о приемке и продаже.

Товар соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и признан годным к эксплуатации.

Предприятие систематически совершенствует выпускаемые изделия и оставляет за собой право на непринципиальные изменения в конструкции без отражения этого в руководстве по эксплуатации.

Дата изготовления	
Дата продажи	

# ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



#### Гарантия, обслуживание и уход

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкий очиститель и полирующие жидкости без абразивов.

#### Гарантийные сроки:

#### Ванны

Акриловые ванны: 10 лет Каменные ванны: 10 лет Прозрачные ванны: 5 лет Комплектующие для ванн: 1 год

#### Душевые ограждения

Душевые ограждения: 5 лет (стекло и профиль) Комплектующие для душевых ограждений: 1 год

#### Керамика

Керамические изделия (унитазы, биде и раковины): 10 лет

Арматура: 1 год Сиденье: 1 год Инсталляции

Инсталляционные системы: 10 лет Клавиши для инсталляций: 5 лет

Комплектующие для инсталляций: 1 год

#### Мебель для ванной комнаты

Мебель для ванной комнаты: 2 года

Зеркала: 2 года

#### Смесители и душевые системы

Смесители и душевые системы: 5 лет

Комплектующие для смесителей и душевых систем: 1 год

#### Поддоны

Поддоны: 10 лет Душевые лотки: 5 лет Полотенцесушители Полотенцесушители: 2 года

**Аксессуары и комплектующие** Аксессуары: 1 год

Донные клапаны: 1 год

Сифоны: 1 год

#### В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений комплектующих деталей
- неправильного монтажа и эксплуатации
- ремонта и замены деталей посторонними лицами
- загрязнения инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы)

Артикул	
Наименование товара	
Дата продажи	_
Продавец	
Претензий по комплектации и внешнему виду товара подпись покупателя	не имею

Адрес стационарного сервисного центра ABBER OOO Специалист 197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я 108811, Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 4, офис 502-А, 5-ый этаж Телефоны: 8 (812) 677-71-28 ◆ 8-911-925-54-31 ◆ 8-916-552-03-92



# Москва

108811, г. Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 4, офис 502-А, 5-ый этаж +7 (495) 240-55-50 +7 (916) 557-55-50 gemy@specialist-ltd.ru

# Новосибирск

630039, г. Новосибирск, ул. Панфиловцев, д 58/1а +7 (963) 323-64-21 +7 (965) 065-51-15 sibir@specialist-ltd.ru

# Санкт-Петербург

197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я +7 (812) 677-41-64, +7 964 362-65-66, +7 911 733-67-36, +7 921 807-54-80 info@specialist-ltd.ru

# Казахстан

010000, Астана, ул. Кирей Жанибек хандар 18 НІ1-2, Помещение 8, Офис «Рим» +7 705 555-90-15 info@abber-gemy.kz

# Краснодар

350059, г. Краснодар, ул. Восточный Обход 18, 2й этаж +7 963 323-39-52 +7 963 318-66-43 krasnodar@specialist-ltd.ru



gemy-russia.ru



specialist-ltd.ru



t.me-abber\_russia



vk.com-abber.russia