

abber

ЕДИНЫЙ ДОКУМЕНТ ИЗДЕЛИЯ

Унитаз-биде АВВЕР Веquet AC1104TNS
подвесной белый, безободковый, смыв торнадо

- Технический паспорт
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
- Гарантийный талон



а в б б а е в б а в б а е в б


Перед монтажом

1. Пожалуйста, откройте упаковку и проверьте, нет ли каких-либо повреждений.
2. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию, чтобы узнать какие инструменты и расходные материалы вам понадобятся, а также, чтобы избежать ошибок при монтаже
3. Керамика – хрупкий материал, не допускайте падений изделия, не затягивайте крепежные винты слишком сильно.
4. Перед установкой убедитесь, что трубы подачи воды перекрыты.


Предостережения

1. Пожалуйста, не используйте изделие при температуре ниже 0°C. При температуре окружающей среды ниже 0°C, пожалуйста, очистите и удалите воду из резервуара для воды и труб, иначе вода может замерзнуть и повредить изделие.
2. Запрещается бросать в унитаз изделия способные вызвать затор, такие как газеты, подгузники и гигиенические салфетки.
3. Запрещается ставить и ронять на унитаз любые предметы, а также становиться на унитаз/крышку ногами.
4. Для очищения поверхности унитаза используйте теплую мыльную воду, не используйте абразивные, кислотные, щелочесодержащие или иные агрессивные чистящие средства, органические и иные растворители, поскольку они могут повредить покрытие изделия. Запрещается использовать при чистке унитаза жесткие и проволочные щетки (и иные средства очистки, способные повредить поверхность изделия)
5. Подключение системы воды необходимо осуществлять через фильтры, исключающие попадание вместе с водой механических примесей внутрь изделия. Для гарантированного снижения давления в водопроводной системе, необходимо установить редуктор давления

Схема унитаз-биде АВВЕР Vequem AC1104TNS подвесной, безободковый, смыв торнадо








Инструменты







карандаш пила напильник уровень





Подключение унитаза к инсталляции







1. Измерьте расстояние X.
2. Отрежьте пилой длину X, выбросьте отходы в мусорное ведро.
3. Обработайте срезанный край напильником.
4. Соедините трубы со стеной или монтажной рамой. Вкрутите шпильки в стену или монтажную раму.





5. Отмерьте расстояние 40 мм на шпильке, лишнее отрежьте пилой.
6. Накрутите втулку на шпильку, оставив 10 мм.
7. Измерьте расстояния A и B, посчитайте X
8. Соедините две части, повернув



9. После соединения, расстояние должно быть X
10. Вставьте фиксаторы в чашу унитаза.
11. Соедините фиксаторы с пластиковой гайкой.
12. Плотно затяните пластиковую гайку.












13. Вставьте шестигранный ключ в отверстие, как показано на рисунке.
14. Наденьте чашу унитаза на крепления.
15. Убедитесь, что шестигранный ключ находится в правильном положении.



16. Наполовину закрутите фиксирующие винты шестигранным ключом.
17. Отрегулируйте унитаз легкими покачиваниями, пока он не окажется в правильном положении. Затем затяните фиксирующие винты шестигранным ключом.



Подключение биде к инсталляции



Москва

108811, г. Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 4, офис 502-А, 5-ый этаж
 +7 (495) 240-55-50
 +7 (916) 557-55-50
gemy@specialist-ltd.ru

Новосибирск

630039, г. Новосибирск, ул. Панфиловцев, д 58/1а
 +7 (963) 323-64-21
 +7 (965) 065-51-15
sibir@specialist-ltd.ru

Санкт-Петербург

197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я
 +7 (812) 677-41-64,
 +7 964 362-65-66,
 +7 911 733-67-36,
 +7 921 807-54-80
info@specialist-ltd.ru

Казахстан

010000, Астана, ул. Кирей Жанибек хандар 18 Н11-2, Помещение 8, Офис «Рим»
 +7 705 555-90-15
info@abber-gemy.kz

Краснодар

350059, г. Краснодар, ул. Восточный Обход 18, 2й этаж
 +7 963 323-39-52
 +7 963 318-66-43
krasnodar@specialist-ltd.ru



gemy-russia.ru



specialist-ltd.ru



[t.me-abber_russia](https://t.me/abber_russia)



vk.com-abber.russia

Гарантия, обслуживание и уход

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкий очиститель и полирующие жидкости без абразивов.

Гарантийные сроки:

Ванны

- Акриловые ванны: 10 лет
- Каменные ванны: 10 лет
- Прозрачные ванны: 5 лет
- Комплекующие для ванн: 1 год

Душевые ограждения

- Душевые ограждения: 5 лет (стекло и профиль)
- Комплекующие для душевых ограждений: 1 год

Керамика

- Керамические изделия (унитазы, биде и раковины): 10 лет
- Арматура: 1 год
- Сиденье: 1 год

Инсталляции

- Инсталляционные системы: 10 лет
- Клавиши для инсталляций: 5 лет
- Комплекующие для инсталляций: 1 год

Мебель для ванной комнаты

- Мебель для ванной комнаты: 2 года
- Зеркала: 2 года

Смесители и душевые системы

- Смесители и душевые системы: 5 лет
- Комплекующие для смесителей и душевых систем: 1 год

Поддоны

- Поддоны: 10 лет
- Душевые лотки: 5 лет

Полотенцесушители

- Полотенцесушители: 2 года

Аксессуары и комплекующие

- Аксессуары: 1 год
- Донные клапаны: 1 год
- Сифоны: 1 год

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений комплектующих деталей
- неправильного монтажа и эксплуатации
- ремонта и замены деталей посторонними лицами
- загрязнения инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы)

Артикул _____

Наименование товара _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею
подпись покупателя _____

Адрес стационарного сервисного центра АББЕР ООО Специалист 197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я 108811, Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 4, офис 502-А, 5-ый этаж Телефоны: 8 (812) 677-71-28 • 8-911-925-54-31 • 8-916-552-03-92

