














- Ⓟ Instrukcja montażu
- Ⓒ Assembly instruction
- Ⓓ Montageanleitung
- ⓁⓉ Montavimo instrukcija
- ⓇⓊⓈ Инструкция по монтажу
- Ⓤⓐ Інструкція монтажу















S30062/S30072/S30082



Nr No. Nr №	Mark Bezeichnung Oznaczenie Обозначение	Number of items SZTUK ШТ
1		2
2		2
3	 L  R	2
4		2
5	 ST4×30	14+4
6		2
7	 ST4×10	6+2
8	 Φ8	6+2
9		12+4
10		1
11		1





2












Nr No. Nr №	Mark Bezeichnung Oznaczenie Обозначение	Number of items SZTUK ШТ
12		4
13	 L	2
14		4
15	 L1 L1>L2	2
16	 L2 L1>L2	2
17		2
18		4
19	 ST4×10	4+2
20	 R	2
21		4
22		1



3












12



13