















- Ⓟ Instrukcja montażu
- Ⓒ Assembly instruction
- Ⓓ Montageanleitung
- Ⓛ Montavimo instrukcija
- Ⓡ Инструкція по монтажу
- Ⓤ Інструкція монтажу














S30191A/S30191B/S30191C








Nr No. Nr №	Mark Bezeichnung Oznaczenie Обозначение	Number of items SZTUK ШТ
1		1
2		1
3		2
4		2
5		2
6		1
7		1
8		2
9		1
10		1
11		2
12		5+2




Nr No. Nr №	Mark Bezeichnung Oznaczenie Обозначение	Number of items SZTUK ШТ
13		2+2
14		1
15		14+4
16		1
17		1
18		6+2
19		6+2
20		12+4
21		2
22		1
23		1















6





7








10



11



12



13