

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

СКРЫТЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА С ОДНИМ РЫЧАГОМ

✧ ПРОВЕРКА АКСЕССУАРОВ

СПИСОК СТАНДАРТНЫХ АКСЕССУАРОВ:


Пожалуйста, дважды проверьте расположенный ниже список аксессуаров и свяжитесь с нашей компанией или с нашим дистрибьютором при наличии несоответствий.

Примечания:

1. Без ущерба для функционирования, аксессуары могут быть изменены без предварительного уведомления;
2. Чертежи приведены для справки, фактические размеры и форма изделия зависят от смесителя.


Код	Перечень аксессуаров	
1	Излив	1
2	Винт	3
3	Монтажная пластина	1
4	Основной корпус	1
5	Ручка	1


Код	Перечень аксессуаров	Количество
6	Указатель винта	1
7	Ключ для азратора	1
8	Шестигранный ключ	2
9	Защитный колпачок	2



✧ Инструкции по установке


- ☆ Не разбирайте основной корпус, так как он был правильно установлен и проверен на заводе перед отгрузкой;
- ☆ Во избежание засорения смесителя перед установкой промойте водопроводные трубы;
- ☆ После установки убедитесь, что все соединения надёжно герметизированы и отсутствуют протечки;
- ☆ Условия эксплуатации: рабочее давление 0,05–1,0 МПа (включая давление холодной и горячей воды), допустимая температура воды: 4–90 °С;
- ☆ Подключение горячей/холодной воды: при виде спереди горячая вода подключается слева, холодная — справа.





※ Инструкции по установке

- ☆ Убедитесь, что монтажные отверстия правильного размера;
- ☆ Установите смеситель и донный клапан по чертежу, подключив основной корпус смесителя к трубкам подвода воды.



※ Эксплуатация

☆ Как пользоваться ручкой смесителя

- 1) Поднимите ручку вверх для подачи воды; опустите вниз для закрытия;
- 2) Для увеличения подачи горячей воды поверните ручку налево, для уменьшения и подачи холодной воды — направо.

※ Чистка и уход

☆ Чтобы изделие оставалось чистым и блестящим, выполняйте следующее:

- 1) Промывайте чистой водой и вытирайте только мягкой тканью;
- 2) При загрязнениях используйте мягкое жидкое или прозрачное средство для стекла;
- 3) Не используйте порошковые чистящие средства, полироли, жёсткие губки, бумажные полотенца или скребки;
- 4) Не используйте кислотные средства, нерастворимые порошкообразные чистящие средства или мыло;
- 5) При необходимости разберите аэратор с помощью монеты и очистите его.

